

Istruzioni di montaggio

La mostra prevede pannelli autoportanti composti da due elementi (il pannello in Dibond e la base in metallo), che dovranno essere montati. La procedura di montaggio è molto semplice.

1. Rimuovere gli imballi protettivi avendo cura di non utilizzare cutter o forbici che potrebbero graffiare il pannello
2. Prendere la base in metallo e svitare i pomelli di serraggio
3. Alloggiare il pannello nello spazio tra le due parti della base
4. Avvitare i pomelli di serraggio
5. Se il pannello non fosse perfettamente perpendicolare al pavimento, si consiglia di svitare i pomelli, riposizionare il pannello nella base e fissare nuovamente.

